



Regulatorji Smartcontrol so sodobne mikroprocesorsko vodene naprave z vgrajenim motornim pogonom za mešalni ventil in regulacijo obtočne črpalke. Izdelani so v digitalni in SMT-tehnologiji. Namenjeni so regulaciji konstantne temperature v najrazličnejših ogrevalnih in hladilnih aplikacijah. Najpogosteje se uporabljajo za regulacijo povratne temperature v kotel ali temperature dovoda v sistem

Videz regulatoria



1. Tipka (). Vrnitev nazaj.

2. Tipka 🔶. Pomik v levo, zmanjševanje.

3. Tipka (+). Pomik v desno, povečevanje.

4. Tipka (). Vstop v meni, potrditev izbire.

5. USB priključek za programske posodobitve in povezavo z osebnim računalnikom. 6. Grafični zaslon.

- 7. Tipka 🗽 . Pomoč.
- 8. Sklopka za ročno delovanje.
- 9. Gumb za ročni pomik.
- 10. Predožičen napajalni kabel z vtikačem
- 11. Predožičen kabel za obtočno črpalko.

12. Predožičena priključna letev za tipala in komunikacijo.

Montaža regulatorja

Regulator s pomočjo priloženega pribora montiramo neposredno na mešalni ventil v notranjem in suhem prostoru. Izogibamo se neposredni bližini virov močnega elektromagnetnega polja.





Hidravlične sheme

Shema 1 - Povratni vod - ogrevanje



Shema 2 - Dovod - ogrevanje



Shema 3 - Regulacija dovoda z omejevanjem temperature povratnega voda - ogrevanje



💟 Električni priklop regulatorja

Priklop temperaturnih tipal

Temperaturna tipala se priključujejo v predožičeno priključno letev. Regulator omogoča priklop dveh temperaturnih tipal Pt1000 (priključne sponke 1 do 4). Funkcija tipala je odvisna od hidravlične sheme.





Nastavitev regulatorja ob prvem zagonu

Regulator je opremljen z inovativno funkcijo "Easy start", ki omogoča začetno nastavitev regulatorja v samo nekaj korakih. Pri prvem vklopu regulatorja na omrežje in po izpisu verzije programa ter logotipa, nas regulator z animacijo na zaslonu vodi do zagona začetne nastavitve.

Zanjo je potrebno sneti gumb za ročni pomik. Funkcijo Easy start aktiviramo tako, da tipki 🕥 in 💿 hkrati pritisnemo in držimo 5 sekund.





KORAK 1: Izbira jezika







Prikaz na zaslonu

Vse pomembne podatke o delovanju regulatorja vidimo na štirih osnovnih prikazih. Med osnovnimi prikazi se pomikamo s tipkama Θ in \oplus .

Statusna vrstica Način delovanja, obvestila in opozorila se prikazujejo v zgornji tretjini zaslona.



Simbol	Opis
	Ogrevanje.
*	Hlajenje.
Tu	Ročno delovanje.
Ċ	Izklop.
\bullet	Obtočna črpalka deluje.

Simbol	Opis
	Vrtenje ventila v levo.
3	Vrtenje ventila v desno.
* [#]	Ročni poseg - aktivirana je sklopka.
AUX	AUX funkcija na vhodu COM
()	Obvestilo V primeru prekoračitve maksimalne temperature ali vklopa varovalne funkcije, nas regulator obvesti s simbolom rumene barve na displeju. Če maksimalna temperatura ni več prekoračena ali če se je varovalna funkcija že izklopila, nas na nedavni dogodek opozarja simbol sive barve. Seznam opozoril si lahko ogledamo v meniju "Informacije".
Δ	Napaka V primeru okvare tipal ali komunikacijskih povezav, nam regulator javlja napako s simbolom rdeče barve na displeju. Če je napaka odpravljena oziroma ni več prisotna, nas na nedavno napako opozarja simbol sive barve. Seznam napak si lahko ogledamo v meniju "Informacije".



Simboli za prikaz temperatur in drugih podatkov

Simbol	Opis
≜ ±	Želena ali izračunana temperatura.
□.	Temperatura povratnega voda.
	Temperatura dovoda.
□⁺	Temperatura vira.
T1, T2,	Temperaturna tipala T1, T2.

Hidravlična shema

Na prikazu vidimo izbrano hidravlično shemo s prikazom izmerjenih temperatur.



Čas in datum



💟 Pomoč

S pritiskom na tipko 😟 prikličemo animacijo na displeju, ki nas vodi do vstopa v meni za dodatne nastavitve



Vstop in navigacija po meniju



Za vstop v meni pritisnemo tipko 💽.

Po meniju se premikamo s tipkama \bigcirc in \bigoplus , s tipko \bigcirc pa izbiro potrdimo. S pritiskom na tipko \bigcirc se vrnemo na prejšnji zaslon.

Želene temperature

V meniju lahko spremenimo nastavitev želenih temperatur glede na izbrano hidravlično shemo.



V meniju se pomikamo s tipkama \bigcirc in \bigoplus , s tipko \bigcirc pa izbiro potrdimo. Odpre se zaslon za nastavitev želene temperature.

Želena temperatura povratnega voda



Trenutna vrednost želene temperature

S tipkama \bigcirc in \bigoplus nastavimo želeno temperaturo in jo s tipko \bigcirc potrdimo. Nastavitev zapustimo s tipko 🕥

Želena temperatura dvižnega voda



Trenutna vrednost želene temperature

S tipkama \ominus in 🕀 nastavimo želeno temperaturo in jo s tipko 💿 potrdimo. Nastavitev zapustimo s tipko ().

Nastavimo lahko samo tisto temperaturo, ki je na voljo pri izbrani shemi.



💟 Način delovanja

V meniju izberemo želen način delovanja, ter druge možnosti delovanja.



V meniju se pomikamo s tipkama \bigcirc in \bigoplus , s tipko \bigcirc pa izbiro potrdimo

Vklop in izklop delovanja



S tipkama \ominus in 🕀 izberemo želeno delovanje in ga s tipko 💽 potrdimo. Nastavitev zapustimo s tipko 🕥.

Izbira delovanja ogrevanja ali hlajenja

V meniju izberemo želen način delovanja ogrevanja ali hlajenja.





Hlajenje je aktivno

S tipkama \ominus in 🕀 izberemo grevanje ali hlajenje in ga s tipko 💿 potrdimo. Nastavitev zapustimo s tipko ().

Sklopka in ročni premik ventila

S pritiskom sklopke I. aktiviramo ročni pomik ventila.

Sedaj lahko z vrtenjem gumba II. premikamo mešalni ventil Za povrnitev v avtomatsko delovanje ponovno pritisnemo sklopko I. Kadar je sklopka aktivirana, se simbol sklopke prikaže na zaslonu.





Copyright © 2024 Herz

Ta uporabniški priročnik je zaščiten z zakoni o avtorskih pravicah.

Nobenega dela tega dokumenta se ne sme ponatisniti, razmnoževati, prevajati ali kopirati v sistem za shranjevanje in pridobivanje podatkov z elektronskimi ali mehanskimi sredstvi, s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem brez pisnega dovoljenja podjetja Herz. Pridržujemo si pravico do sprememb ali napak

Herz, Kovinsko Predelovalno Podjetje d.o.o. Grmaška cesta 3 1275 Šmartno pri Litiji Slovenia

T: +386 1 896 21 02 F: +386 1 896 21 40 www.herz.si www.herz.eu



KODA-ŠTEVILKE

